

# CHAVE DE CONTATO NEMTEK

MODELO EA-SGC



## MANUAL DE INSTALAÇÃO

ATENÇÃO !



LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES DO MANUAL  
ANTES DE INSTALAR ESTE EQUIPAMENTO




EQUIPAMENTO FABRICADO POR:




[www.atdshelter.com](http://www.atdshelter.com)

OUT / 2025  
MAN-091


## FUNCIONAMENTO DA CHAVE DE PORTÃO



**A2** QUANDO AS 2 PARTES DA CHAVE ESTÃO EM CONTATO (PORTÃO FECHADO), OS TERMINAIS A1 E B1 ESTÃO DESCONECTADOS ENTRE SI, PORÉM ESTÃO CONECTADOS AOS TERMINAIS A2 E B2 RESPECTIVAMENTE, DANDO CONTINUIDADE AO LAÇO DA CERCA INSTALADA SOBRE O PORTÃO.




**A2** QUANDO AS 2 PARTES DA CHAVE ESTÃO SEPARADAS (PORTÃO ABERTO), OS TERMINAIS A1 E B1 ESTÃO CONECTADOS ENTRE SI, DANDO CONTINUIDADE AO LAÇO DA CERCA.



### PORTÃO FECHADO

OS TERMINAIS A1 E B1 ESTÃO ABERTOS ENTRE SI, PORÉM CONECTADOS AOS TERMINAIS A2 E B2, DANDO CONTINUIDADE AO LAÇO DA CERCA INSTALADO SOBRE O PORTÃO.



### PORTÃO ABERTO

OS TERMINAIS A1 E B1 ESTÃO CONECTADOS ENTRE SI, DANDO CONTINUIDADE AO LAÇO DA CERCA INSTALADA SOBRE O MURO.